

付録1: 切替コック取扱説明書

各部の名称	取り付けできない水栓
<p>縮付キャップ ホース押えナット ハンドル</p>	シャワー型水栓 センサー式自動水栓 角形蛇口単水栓 パイプの寸法が合わないもの <p>直径 25mm以上 15mm以下</p> <p>その他吐水部ねじ寸法が異なる水栓にはどのアダプターも取り付けできません。</p>

蛇口の先端に取り付ける場合

水栓のタイプを確認して、適合するものを取り付けてください

水栓のタイプ	取り可能な水栓メーカー	使用するアダプター	水栓タイプ別取り付け方法				
泡沫水栓 (外ネジ用) 先端の泡沫金具をはずすとパイプの外側にネジが露れるタイプ 	TOTO INAX SAN-EI KAKUBAI 国内メーカー KVKK MYM	M22×P1.25	泡沫水栓 (外ネジ用) ① 泡沫金具を矢印の方向へ回して取り外します。 ② 切替コック本体から縮付キャップを矢印の方向へ回して取り外します。 ③ 縮付キャップを通してアダプターを矢印の方向へ回して取り付けます。 ④ 切替コック本体を下から水平にあて縮付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。 完成図 				
泡沫水栓 (内ネジ用) 先端の泡沫金具をはずすとパイプの内側にネジが露れるタイプ 	KVKK TOTO INAX SAN-EI KAKUBAI 国内メーカー MOEN スタタイン GROHE 国内メーカー	M23×P1.25 M24×P1.0	泡沫水栓 (内ネジ用) ① 泡沫金具を矢印の方向へ回して取り外します。 ② 切替コック本体から縮付キャップを矢印の方向へ回して取り外します。 ③ 縮付キャップを通してアダプターを矢印の方向へ回して取り付けます。 ④ 切替コック本体を下から水平にあて縮付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。 完成図 				
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の継付き) サイズ 16, 19mm 	台紙裏面の「蛇口固定スケール」にてご確認頂くか、パイプ径を測って頂き、リングを選択して下さい。 ※1	Cリング16mm Cリング19mm	吐水パイプ丸形用Cリング ① 切替コック本体から縮付キャップを矢印の方向へ回して取り外します。 ② 縮付キャップをパイプに通します。 ③ パイプにCリングを通します。 ④ 切替コック本体を下から水平にあて縮付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。 完成図 				
ネジ山なし丸型蛇口 (継なし) パイプ先端寸法が合うもので全ての国内メーカー・国外メーカーに取り付け可能。 		丸形用ビス止金具	丸形用ビス止金具 ① 切替コック本体から縮付キャップを矢印の方向へ回して取り外します。 ② ビス止金具と切替コック本体を、同時に取り付けます。2mm～3mmのスキマがあくように挿入して下さい。 ③ 吐水口端面にパッキンを強く押しつけるようにしてビスを固定します。 ④ ビス固定後、切替コック本体を矢印の方向へ回してパッキンが膨らむまで締め付けて、ハンドルを所定の位置にします。 完成図 				

※1 ネジ山なし丸型蛇口(円形の継付き)のパイプ径が17.5mmの場合は、丸形用ビス止金具で対応できます。

取り付けできない水栓の場合

- 1) 取り付けできる水栓に変更する
- 2) 分岐水栓を取り付けて設置する

以上の2通りの方法がありますが、ここでは2) 分岐水栓を取り付けて設置するについて、次のページに説明します。